


Aufbauanleitung Lichtmast



Montagematerial:

- 1x Klemmschelle
- 1x Gewindestift M8x30
- 1x U-Scheibe A8
- 1x Nutenstein M8
- 3x Zylinderschraube M6x20
- 3x U-Scheibe A6



Demontage Stativhalter:

Die vorhandenen Stativhalter demontieren.

Schrauben lösen, Flachmaterial, Spanngurt und Nutensteine entfernen.




Montage Lichtmast:

1. Montage Material vorbereiten.


Benötigtes Werkzeug: Innensechskantschlüssel 1x Gr. 5, 1x Gr.6
Gabelschlüssel SW 10

2. Vormontierte Klemmschelle demontieren.



3. Nutenstein M8 in Schraubkanal einführen.
Position des Gewindes Mitte Rollcontainer

4. Die Halbschale mit Gewindestift (Klemmschelle)
Inklusive der U-Scheibe A8 in Nutenstein M8 einschrauben.



5. Lichtmast auf Grundplatte Stellen so, dass sich die Löcher des Lichtmasts und der Grundplatte decken. Oben muss der Lichtmast in die Halbschale



6. Lichtmast mit Zylinderschraube M6x20 und U-Scheibe A6 auf Grundplatte schrauben. Klemmschelle inkl. Lichtmast montieren.



7. Nachjustierung der Handpumpe. Schrauben der Klemmschelle, anstelle des Lichtmasts oder der Handpumpe lösen. Die Handpumpe in die gewünschte Position bringen, die Schrauben wieder fest drehen.

Achtung: Schlauch von Handpumpe zu Lichtmast darf nicht knicken.



Achtung: Alle Schrauben fest anziehen.