

N° de commande: 125132

Échafaudage FlexxTower SG avec garde-corps en amont hauteur de la plate-forme 2,10 m



Pièces de rechange



N° de commande:
012956

Composants,
accessoires et
pièces de
rechange



N° de commande:
012905

Cadre de
rehaussement
FlexxTower



N° de commande:
012926

Stabilisateur
triangulaire
FlexxTower



N° de commande:
012973

Roulette
orientables
FlexxTower de Ø
125 mm



N° de commande:
012931

Plate-forme
FlexxTower avec
trappe