MUNK
Sicherheit. Made in Germany.



Bestell-Nr.: 033106

Sprossen-Anlegeleiter Holz ohne Traverse 6 Sprossen

Ersatzteile



Bestell-Nr.: 019147

Hinweis-Aufkleber für Sprossen-Anlegeleiter unter 3 m Aufkleber 19027