MUNK
Sicherheit. Made in Germany.



N° de commande: 120151

Kit de fixation pour système tout-terrain Premium

Spécification

Division commerciale MUNK Rettungstechnik	N° de commande 120151

Les faits

- À monter sur les caissons à roulettes MUNK pour pouvoir y insérer le système Offroad Premium
- Peut également être installé a posteriori sur des caissons à roulettes existants
- Contenu de la livraison : 2 supports en acier inoxydable, matériel de montage inclus

Plus d'images de produits



Certifications d'entreprise

Normes de qualité et de durabilité









