MUNK
Sicherheit. Made in Germany.



N° de commande: 010006

Échelle d’appui à barreaux sans traverse

Nombre de barreaux

6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 24

Spécification

Hauteur de travail 3 m	Design des marches Barreaux	Nombre de marches / barreaux 6 barreaux	Hauteur des marches / barreaux 30 mm	Profondeur des marches / des barreaux 30 mm
Espacement des marches / des barreaux 280 mm	Effet antidérapant Aluminium ondulé	Longueur de l'échelle 1,88 m	Largeur extérieure 420 mm	Hauteur des montants 58 mm
Largeur des montants 25 mm	Charge max. 150 kg	Conception Pour d’appui	Dimensions de transport (emballage non compris) 1884 x 425 x 70 mm, 3 kg	Division commerciale MUNK Günzburger Steigtechnik
N° de commande 010006				

Les faits

- Échelle d’appui à barreaux en aluminium
- Montants robustes en tube carré
- Barreaux carrés rainurés des deux côtés 30 x 30 mm, Résistance au glissement R10
- Jonction barreaux-montants à quadruple sertissage

- Espacement des barreaux : 280 mm
- Largeur de l'échelle : 420 mm (sans traverse)
- Patins nivello® avec technologie brevetée d'inclinaison à 2 axes
- Charge maximale : 150 kg
- Remarque : les échelles d’appui de plus de 3,0 m ne peuvent être utilisées sans traverse que si elles sont exclusivement utilisées de manière conforme (p. ex. installées solidement, dotées de crochets, fixées avec une sangle)

Étendue de la livraison

- Échelle: 1 x

Plus d'images de produits





Valeur ajoutée

Le patin mobile de l'échelle pose de nouveaux jalons en matière de stabilité

En savoir plus



Traverse pour équipement ultérieur

Montée plus sûre conformément à la norme

- Pour l’équipement ultérieur sur des échelles existantes d’une longueur supérieure à 3,0 m conformément à la norme
- Patins antidérapants
- Disponible en différentes largeurs



Remarques : hauteurs de travail

- En matière de hauteur maximale de travail sur une échelle, les réglementations nationales (telles que les règles TRBS 2121 partie 2 en Allemagne) sont à observer.
- Nous avons créé une nouvelle page dédiée aux règles TRBS 2121 partie 2 pour en récapituler les principales informations
- Et pour savoir comment déterminer une hauteur de travail, consultez nos trucs et astuces



MUNK
Sicherheit. Made in Germany.

Certifications d'entreprise

Normes de qualité et de durabilité

